

access



ValueBox Basic. Kontroll over verdisaker.

Basic-serien er basert på enkelhet og sikkerhet. Alle skapene har et tastatur for å skrive inn koder og for programmering. Den grønne dioden over tastaturet viser at skapet er aktivt, og den blinker enda raskere når det er i servicemodus. Skapene er tilgjengelige i forskjellige modeller med fra to til seks rom.

Alle skapene kan utvides ved hjelp av utvidelsesserien Expansion, med opptil 15 skap i valgfri kombinasjon. Med andre ord kan du ha opptil 96 rom i samme system kontrollert via tastaturet på hovedskapet.



Se hele utvalget på
www.creone.com

Modeller for Basic.



7002 B

ValueBox med to oppbevaringsrom. Innvendige mål:
Ett rom: 260x400x255 mm



7003 B

ValueBox med tre oppbevaringsrom. Innvendige mål:
Ett rom: 260x400x255 mm
To rom: 260x200x255 mm



7004 B

ValueBox med fire oppbevaringsrom. Innvendige mål:
To rom: 260x200x255 mm



7005 B

ValueBox med fem oppbevaringsrom. Innvendige mål:
To rom: 260x200x255 mm
Tre rom: 260x125x255 mm



7006 B

ValueBox med seks oppbevaringsrom. Innvendige mål:
Tre rom: 260x125x255 mm

Fakta og funksjoner.

Basic

- Tastatur for å angi koder og for programmering.
- 500 unike koder per skap.
- Kan utvides med opptil 15 skap fra Expansion-serien.
- Enkel tilkobling (230 V).
- Stål, 1,5 mm.
- Pulverlakkert.

Tilbehør (B)

- Batteribackup.



Fleksible systemer sparer penger

Alle ValueBoxes er fleksible og kan enkelt tilpasses dine behov. Start med oppbevaring for noen få rom, og utvid deretter gradvis i takt med at behovet øker. Basic og System kan utvides til opptil 96 rom koblet til et hovedskap.

Expansion

- Kan kobles til hovedskap fra B- og S-serien i valgfri kombinasjon.
- Kan styres direkte ved hjelp av en ekstern kortleser.
- Lås, elektromagnet 12 V.
- Pulverlakkert.
- Stål, 1,5 mm.

Tilbehør (E)

- Alarmkontakter.