

control



KeyRack. Intelligente nøkkellister.

Koble nøklene sammen med IntelliPin-nøkkeltappen og plasser dem i KeyRack-systemets låsbare/ikke-låsbare nøkkellister, rett på veggen eller i et skap. Det gjør det enklere enn noensinne å holde oversikten over nøklene dine. Med KeyRack kan du utvide den intelligente nøkkeloppbevaring til opptil 66 lister med 924 unike nøkkelplasser. Få maksimal oversikt ved å montere dem på veggen, eller få maksimal sikkerhet ved å montere dem i ett eller flere sikkerhetsskap – valget er ditt.

KEYWIN6

KeyWin6 er den nyeste versjonen av markedets mest avanserte administrasjonsverktøy for å håndtere nøkler og verd saker på en sikker måte. Én eller flere administratorer kan administrere nøkkelskap og nøkler på best mulig måte, fra hvor som helst i verden. Velg mellom skytjenesten KeyWin6, som er basert på IoT-teknologi via Microsoft Azure, eller en lokal programvareinstallasjon, avhengig av behovene deres.



Velg låste eller ulåste nøkkelspor.



Se alle modellene på
www.creone.se

Sikkerhet er alfa og omega.

Behovsbasert fleksibilitet og maksimal oversikt

control



Monteres på veggen

Med KeyRack-nøkkellisten montert på veggen får du garantert oversikt og rask tilgang til hver unike nøkkel. Du kan kombinere låsbare/ikke-låsbare lister fritt, og du kan enkelt utvide systemet ved behov. Leveres med fullstendig monteringssett for 5, 10 eller 15 nøkkellister.

Kontrollenhet

Maksimalt 924 nøkkelposisjoner, 66 lister.
Mål (HxBxD): 365x190x90 mm.

Monteringssett

5 lister 450x560x85 mm
10 lister 870x560x85 mm
15 lister 1320x560x85 mm



Monteres enkelt i godkjente skap

Finn ut hvilket sikkerhetsskap som er best egnet til nøklene dine, slik at de kan beskyttes mot brann eller tyveri. Enkel montering, enkel håndtering av nøkler og maksimal kontroll over hver nøkkel.

Økt kapasitet og flere funksjoner.

Brukere

- Valgt eller tilfeldig PIN-kode
- Innlogging via PIN-kode eller kortleser
- Mulighet for å endre kode på skapet
- Deaktivering av brukere
- Gyldighetsperiode for brukere
- Individuelle språkinnstillinger
- Begrens antall nøkkelfjerninger
- Brukertype (godkjenning på to nivåer)
- Avansert søkefunksjon

Hendelseslogg

- Logg fra PC og skap
- Velg hva loggen skal vise
- Intelligent søkefunksjon
- Sorter etter dato eller hendelser
- Tydelige alarmindikasjoner
- Rapporter som PDF-dokument
- Alarm videresendt til e-post

Nøkkelskap

- Skjerm med søkefunksjon
- Informasjon om hvem som har en nøkkel
- Servicemeny for konfigurasjon
- Administrasjonskode med full autorisasjon
- Automatisk eller statisk IP-adresse

- Døralarm
- Nøkkelalarm
- Innbruddsalarm
- Smart modus
- Tilkobling for ekstern leser
- Tilkobling for ekstern alarm

Grupper

- Grupper for brukere, nøkler og rom
- Tidskanaler
- Enkel administrasjon via grupper
- God oversikt via grupper

Administratorer

- Rediger administratorrettigheter
- Valg av skap for administrasjon
- Bare informasjon om eget skap
- Aktiviteter registrert i logg

Bestilling

- Bestill en bestemt nøkkel
- Begrense tilgang for andre brukere før bestilling

Rapporter

- Daglig statistikk om alarmer og fjerning av nøkler
- Topp ti hyppigste brukere

- Topp ti hyppigst brukte nøkler
- Statistikk for totalt antall nøkler som er fjernet til enhver tid
- Statistikk for antall nøkler og grupper totalt i systemet

Nøkler

- Tidsbegrensning
- Søkbar skjult nøkkelID
- Fargekoding av nøkler
- Grafisk oversikt over nøkler
- En nøkkel i ett eller flere skap
- Fri eller fast nøkkelposisjon

Innstillinger

- Skapoversikt
- Administrasjonsoversikt
- Importer brukere via XML
- Eksporter brukere eller nøkler til PDF-dokument
- Antall tegn for koder
- Legg til / fjern kortleser
- Produktinformasjon
- E-postinnstillinger for alarmhendelser
- Valg av språk